

Abgekündigte Industrieprodukte

Artikelnummer	Bezeichnung	Status	seit	Bemerkung
41110302	RZEA 30 230VAC 50MS-10H	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41110304	RZIB 30 230VAC 50MS-10H	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41110305	RZAB 30 12-48VAC/DC 50MS-10H	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41110306	RZAB 30 230VAC 50MS-10H	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41110401	RZEA 40 24-240VAC/DC 50MS-10H	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120500	GZU 30 12-48VAC/DC 50MS-10H	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120501	GZU 30 230VAC 50MS-10H	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120503	GZUD 30 12-48VAC/DC 0,05 -99,9H	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120505	GZUD 30 72-230VAC/DC 0,05 -99,9H	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120506	GZUS 30 12-48VAC/DC 50MS-10H	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120507	GZUS 30 230VAC 50MS-10H	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120509	GZT 30 12-48VAC/DC T1+T2 = 50MS-10H	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120512	GZEP 30 12-48VAC/DC T1+T2 = 50MS-10H	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120513	GZEP 30 230VAC T1+T2 = 50MS-10H	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120514	GZEP 30 72-230VAC/DC T1+T2 = 50MS-10H	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120515	GZAH 20 24-48VAC/DC 1 -10'	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120516	GZAH 20 230VAC 1 -10'	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120517	GZW 20 24VAC/DC 0,4	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120518	GZW 20 230VAC 0,4	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120519	GZEK 20 24VAC/DC 0,25-160	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120520	GZEK 20 230VAC 0,25-160	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120521	GZEK 21 24VAC/DC 0,5-320'	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120522	GZEK 21 230VAC 0,5-320'	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120523	GZD 20 24VAC/DC 0,25-160	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120524	GZD 20 230VAC 0,25-160	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120525	GIR 20 24V AC/DC	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
41120526	GIR 20 220V AC	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
41120527	GZU 30 E 12-48VAC/DC	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120529	GZU 30 E 72-230VAC/DC	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120530	GZT 30 E 12-48VAC/DC	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41120532	GZT 30 E 72-230VAC/DC	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41130002	DZE 30 24-240VAC/DC	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41130006	DZI 30 24-240VAC/DC	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41130008	DZE 31 24VAC/DC ODER 230VAC	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41130009	DZA 31 24VAC/DC ODER 230VAC	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41130011	DZU 41 24VAC/DC UND 110-240VAC	T8	08.10.2011	Ende Lebenszyklus
41130012	DZU 40 24VAC/DC UND 110-240VAC	T8	08.10.2011	Ende Lebenszyklus
41130013	DZT 40 24VAC/DC ODER 110-240VAC	T8	21.10.2011	Ende Lebenszyklus
41130014	DZU 41 12-60VAC/DC	T8	20.10.2011	Ende Lebenszyklus
41130015	DZU 41 12-240VDC UND 24-240VAC	T8	21.10.2011	Ende Lebenszyklus
41140001	MFT U11S	T8	10.03.2011	Ende Lebenszyklus
41140002	MFT U21S	T8	18.08.2011	Ende Lebenszyklus
41140005	MFT U21P	T8	18.08.2011	Ende Lebenszyklus
41140011	MFT D42S	T8	01.11.2015	Ende Lebenszyklus
41180075	GZT 30/01 12-48VAC/DC	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41210001	GM-U 1 230 VAC 70-115%UN	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
41210002	GM-U 1 110 VAC 70-115%UN	T8	01.12.2009	Ende Lebenszyklus
41210010	GM-U 40 230/400 VAC 3PH	T8	01.12.2009	Ende Lebenszyklus
41210011	GM-U 40 132/230 VAC 3PH	T8	01.12.2009	Ende Lebenszyklus
41210012	GM-U 40S 230/400 VAC 3PH	T8	01.12.2009	Ende Lebenszyklus
41210016	GM-U 5 24 VDC 80-130%UN	T8	01.12.2009	Ende Lebenszyklus
41210017	GM-U 5 48 VDC 80-130%UN	T8	01.12.2009	Ende Lebenszyklus
41210018	GM-U 6 12 VDC 75-100%+100-125%UN	T8	01.12.2009	Ende Lebenszyklus
41210019	GM-U 6 24 VDC 75-100%+100-125%UN	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
41210020	GM-U 6 48 VDC 75-100%+100-125%UN	T8	01.12.2009	Ende Lebenszyklus
41210023	GM-U 1 240 VAC 70-115%UN	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
41210037	GM-U 5 36 VDC 80-130%UN	T8	01.12.2009	Ende Lebenszyklus
41220001	GM-I 10 110-120VAC 0,1-1A IM	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
41220002	GM-I 10 230 VAC 0,1-1A IM	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus

Artikelnummer	Bezeichnung	Status	seit	Bemerkung
41220003	GM-I 11 110-120VAC 0,5-5A IM	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
41220004	GM-I 11 230 VAC 0,5-5A IM	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
41910001	LSM 11	P7	01.08.2015	Ersatzteil-Phase
41910002	KS 11	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41910003	SSK 11 DIN/S	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41910010	SKR 115 A 36VDC	T8	29.01.2012	Ende Lebenszyklus
41910011	ZKR 118 A04-ZVE11	T8	29.01.2014	Ende Lebenszyklus
41910012	ZKR 008 zu SKR-Relais	T8	29.01.2014	Ende Lebenszyklus
41910013	EMG 45-DIO 8E-1N5408	T8	05.11.2014	Ende Lebenszyklus
41910014	TAL 16-30-10 36VDC	T8	05.11.2014	Ende Lebenszyklus
41910015	RV 5/50	T8	05.11.2014	Ende Lebenszyklus
41910016	SKR 115 ADFS 36VDC	T8	29.01.2014	Ende Lebenszyklus
41920002	HRK 0.8LB	P6	01.02.2012	Last-Order-Phase
41920004	HRK 1,7C	T8	18.10.2013	Ende Lebenszyklus
41920005	WLF-1PH	T8	03.11.2014	Ende Lebenszyklus
41920006	HB 1	T8	02.07.2011	Ende Lebenszyklus
41920007	FR 1	T8	02.07.2011	Ende Lebenszyklus
41920009	RH 4	T8	01.01.1996	Ende Lebenszyklus
41920010	V250-1PH	T8	01.09.2014	Ende Lebenszyklus
41920011	V460-1PH	T8	04.11.2014	Ende Lebenszyklus
41920012	SA 2	P6	01.02.2012	Last-Order-Phase
41920014	TS 70	T8	05.11.2014	Ende Lebenszyklus
41920015	TS 80	T8	01.01.2005	Ende Lebenszyklus
41920016	TS 90	T8	04.11.2014	Ende Lebenszyklus
41920019	HRK 0,8	T8	05.11.2014	Ende Lebenszyklus
41920021	HRK 1,5	T8	02.07.2011	Ende Lebenszyklus
41920023	HRK 0,7/01	T8	01.01.1995	Ende Lebenszyklus
41920024	V460-3PH	P6	01.02.2012	Last-Order-Phase
41920025	WLF-3PH	T8	03.11.2014	Ende Lebenszyklus
41920026	SA 3	T8	03.03.2014	Ende Lebenszyklus
41920027	HRM PG 1	P6	31.01.2013	Last-Order-Phase
41920028	HRT PG 1	P6	01.02.2012	Last-Order-Phase
41920029	HRQ PG 1	P6	01.02.2012	Last-Order-Phase
41920030	HRK 0,5C	P6	01.02.2012	Last-Order-Phase
41920031	HRK 0,5LB	T8	28.03.2014	Ende Lebenszyklus
41920036	PKH POT.-KNOEPFE HOCH RAL 1006	P7	18.08.2011	Ersatzteil-Phase
41920100	Modem Analog Typ TD-33/V90	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
41920101	CAN2LWL Gateway	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
41920102	Modem ISDN Typ ID-90LV/V90	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
41920103	Modem GSM Typ GD-01	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
41920201	Power Supply ML30.100	P7	17.08.2011	Ersatzteil-Phase
41920202	Power Supply ML50.100	P7	17.08.2011	Ersatzteil-Phase
41920203	Power Supply SL2.100	P7	17.08.2011	Ersatzteil-Phase
41920204	Power Supply SL5.100	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
41920205	Power Supply SL10.100	P7	17.08.2011	Ersatzteil-Phase
41920206	Power Supply SL20.100	P7	17.08.2011	Ersatzteil-Phase
41920207	Power Supply SL20.110	P7	17.08.2011	Ersatzteil-Phase
41920208	Power Supply SL20.303	P7	17.08.2011	Ersatzteil-Phase
41930005	PKH/MAISGELB RAL1006	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
41930007	LG 220 blau	T8	01.01.2005	Ende Lebenszyklus
41930033	LG 131G	T8	01.01.2005	Ende Lebenszyklus
41930036	LG 290	T8	01.01.2005	Ende Lebenszyklus
42310050	HRL 480 D 25	T8	03.11.2014	Ende Lebenszyklus
42310051	HRL 480 D 40	T8	24.06.2014	Ende Lebenszyklus
42310052	HRL 480 D 55	T8	03.11.2014	Ende Lebenszyklus
42310053	HRL 480 A 25	T8	18.10.2013	Ende Lebenszyklus
42310054	HRL 480 A 40	T8	03.11.2014	Ende Lebenszyklus
42310055	HRL 480 A 55	T8	18.06.2014	Ende Lebenszyklus
42310056	HRL 440 D 0,5 R	T8	11.01.2014	Ende Lebenszyklus
42310057	HRL 440 D 1,5 R	T8	11.01.2014	Ende Lebenszyklus
42310058	HRL 440 D 3,0 R	T8	11.01.2014	Ende Lebenszyklus
42310059	HRL 440 A 0,5 R	T8	27.11.2013	Ende Lebenszyklus

Artikelnummer	Bezeichnung	Status	seit	Bemerkung
42310060	HRL 440 A 1,5 R	T8	27.11.2013	Ende Lebenszyklus
42310061	HRL 440 A 3,0 R	T8	27.11.2013	Ende Lebenszyklus
42310090	HRM D06D03	T8	12.04.2013	Ende Lebenszyklus
42310100	HRS D 2402	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
42310101	HRS D 2410	P8	10.02.2014	Reparatur-Phase
42310102	HRS D 2425	T8	30.07.2013	Ende Lebenszyklus
42310103	HRS D 2450	T8	17.01.2014	Ende Lebenszyklus
42310104	HRS D 2490	T8	11.01.2014	Ende Lebenszyklus
42310105	HRS D 4812	T8	30.07.2013	Ende Lebenszyklus
42310106	HRS D 4825	T8	12.04.2013	Ende Lebenszyklus
42310107	HRS D 4850	T8	29.01.2014	Ende Lebenszyklus
42310108	HRS D 4890	P8	10.02.2014	Reparatur-Phase
42310109	HRS D 4825D	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
42310110	HRS D 4840D	P8	01.01.2001	Reparatur-Phase
42310111	HRS A 2410	T8	29.01.2014	Ende Lebenszyklus
42310112	HRS A 2425	T8	31.05.2013	Ende Lebenszyklus
42310113	HRS A 2450	T8	03.03.2014	Ende Lebenszyklus
42310114	HRS A 2490	T8	13.05.2014	Ende Lebenszyklus
42310115	HRM D 2403	T8	23.08.2013	Ende Lebenszyklus
42310116	HRT D 4805L	T8	29.01.2014	Ende Lebenszyklus
42310117	HRT D 4805H	T8	12.04.2013	Ende Lebenszyklus
42310118	HRQ D 4810L	T8	17.01.2014	Ende Lebenszyklus
42310119	HRQ D 4810H	T8	12.04.2013	Ende Lebenszyklus
42310120	HRS D1D07	T8	13.04.2013	Ende Lebenszyklus
42310121	HRS D1D12	T8	23.08.2013	Ende Lebenszyklus
42310122	HRS D2D07	T8	09.12.2015	Ende Lebenszyklus
42310123	HRS D2D12	T8	09.12.2015	Ende Lebenszyklus
42310124	HRV D 4825	T8	12.04.2013	Ende Lebenszyklus
42310125	HRV D 4850	T8	03.03.2014	Ende Lebenszyklus
42310126	HRV A 4825	T8	03.03.2014	Ende Lebenszyklus
42310127	HRV A 4850	T8	12.04.2013	Ende Lebenszyklus
42310128	HRS D 4850 E	T8	12.04.2013	Ende Lebenszyklus
42310129	HRS D 4850 E/1,7C	T8	12.04.2013	Ende Lebenszyklus
42310132	HRS AD 4890E	T8	18.06.2014	Ende Lebenszyklus
42310133	HRS D1D40	T8	13.03.2013	Ende Lebenszyklus
42310134	HRS D48125	T8	29.01.2014	Ende Lebenszyklus
42310135	HRS D 5325M	T8	29.01.2014	Ende Lebenszyklus
42310136	HRS D 5350M	T8	12.04.2013	Ende Lebenszyklus
42310137	HRS D 6650	T8	13.05.2014	Ende Lebenszyklus
42310138	HRS D 6690	T8	13.05.2014	Ende Lebenszyklus
42310139	HRS AD 4850E	T8	18.06.2014	Ende Lebenszyklus
42310150	HRB D 2830	T8	12.04.2013	Ende Lebenszyklus
42310151	HRB D 6630	T8	17.01.2014	Ende Lebenszyklus
42310160	HRC D 6635	T8	12.04.2013	Ende Lebenszyklus
42310161	HRC D 6645	T8	29.01.2014	Ende Lebenszyklus
42310162	HRC D 6655	T8	29.01.2014	Ende Lebenszyklus
42310163	HRC D 6665	T8	29.01.2014	Ende Lebenszyklus
423103010	CKT K1	T8	10.12.2011	Ende Lebenszyklus
42450021	SM 512 C	P8	17.01.2014	Reparatur-Phase
42450023	SM 012 C	P8	17.01.2014	Reparatur-Phase
42450029	SD 032 C	P8	17.01.2014	Reparatur-Phase
42510001	SMU 057.050.010	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
42510002	SMU 057.050.039	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
42510004	SMU 057.076.047	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
42510005	SMB 086.062.048	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
42510006	SMB 086.094.048	T8	25.08.2010	Ende Lebenszyklus
42510007	SMB 086.127.070	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
42510008	SMHB 086.063.068	T8	01.01.2009	Ende Lebenszyklus
42510009	SMT 057.074.039	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
42510010	SMT 057.100.047	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
42510011	SMT 086.090.048	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
42510012	SMT 086.122.048	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus

Artikelnummer	Bezeichnung	Status	seit	Bemerkung
42510013	SMT 086.155.070	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
42510014	SMB 057.076.047	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
42510015	SMB 042.045.012	T8	01.01.2009	Ende Lebenszyklus
42510030	SMHT 057.097.047	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
42510031	SMHT 086.153.100	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
42510032	SMHB 057.077.047	T8	01.01.2009	Ende Lebenszyklus
42510033	SMHT 086.088.068	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
42510034	SMHB 057.051.038	T8	01.01.2009	Ende Lebenszyklus
42510050	6500-20-4-0.37	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
42510051	6500-30-4-0.37	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
42510052	6530-24-4-0.4	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
42510053	6630-24-4-0.4	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
42510054	7214R046	T8	01.01.2009	Ende Lebenszyklus
42520001	SDM 50	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42520002	SDM 51	T8	24.09.2013	Ende Lebenszyklus
42520003	EAM 50	P8	01.06.2006	Reparatur-Phase
42520004	EAM 51	P8	01.06.2006	Reparatur-Phase
42520005	PPC 50	T8	01.06.2012	Ende Lebenszyklus
42520006	IOM 50	T8	01.06.2006	Ende Lebenszyklus
42520007	DCM 50	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42520008	ICU 51/01 Steckbar	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42520009	ICU 53	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42520010	ICU 50	P8	01.06.2006	Reparatur-Phase
42520011	ICU 51	P8	01.06.2006	Reparatur-Phase
42520012	ICU 52	P8	01.06.2006	Reparatur-Phase
42520013	ERU 50	P8	01.06.2006	Reparatur-Phase
42520014	ERU 51	P8	01.06.2006	Reparatur-Phase
42520015	ECU 20 VFD	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42520018	TRAFO 220VAC/2X18VAC/12A	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42520020	PPC 50 D	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42520116	PPC 50/01	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42520117	EAM 50/01	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42520127	EMM 50	T8	01.01.2012	Ende Lebenszyklus
42520128	SDM 50/02	P8	01.06.2006	Reparatur-Phase
42520129	SDM 52	T8	01.06.2006	Ende Lebenszyklus
42520131	EMM 51	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42520132	ROM 51	P8	01.06.2006	Reparatur-Phase
42520134	ECU 50	P8	01.01.2009	Reparatur-Phase
42520135	ECU 51	T8	01.01.2009	Ende Lebenszyklus
42520136	EAM 51/01	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42520137	SDM 53	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42520138	SDM 53/01	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42530001	SIC 50	P8	06.05.2014	Reparatur-Phase
42530002	SIC 51	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42530003	ECU 52	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42530004	SIC 50/01	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42530005	SIC 50/02	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42530008	SIC 52	T8	01.01.2014	Ende Lebenszyklus
42530009	SIC 53	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42530010	ERU 52	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42530020	TCC 50	P8	01.02.2003	Reparatur-Phase
42570003	MBU 50	P8	01.01.2009	Reparatur-Phase
42570004	MBU 51	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42570005	CCA 50	P7	01.06.2006	Ersatzteil-Phase
42570006	CCA 51	P7	01.06.2006	Ersatzteil-Phase
42570007	MBU 52	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42570008	BATTERIE CR 2032	P7	01.06.2006	Ersatzteil-Phase
42570009	TBATTERIE TL 2150 1/2 AA	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42570010	BATTERIE CR 2032-SLF	P7	01.06.2006	Ersatzteil-Phase
42570011	Kabel zu TM 2500	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42570013	MBU 53	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42570014	MBU 53-KIT	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus

Artikelnummer	Bezeichnung	Status	seit	Bemerkung
42570015	MBU 54	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
42570017	MBU 56-KIT	T8	01.01.2012	Ende Lebenszyklus
42570018	MBU 54-KIT	T8	01.02.2003	Ende Lebenszyklus
43110013	PMC 21 D/03 220VDC (KS)	T8	01.01.2009	Ende Lebenszyklus
43110014	PMC 21 D/02 110VDC (KS)	P8	01.01.2009	Reparatur-Phase
43110016	MVB 20 STECKER-7E0HEX	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110021	DIO 20 24 E/A	P8	17.03.2011	Reparatur-Phase
43110022	DOM 21	P6	01.01.2006	Last-Order-Phase
43110023	DIO 20/01 36/48V	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110024	DIO 20 24E/A 36/48V	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110025	AIM 20 36/48V	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110026	AIO 20 36/48V	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110027	ROM 24 T	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110028	AOM 20 36/48V	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110030	DIO 21/01 36/48V	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110031	ROM 24 T/01 (-25)	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110032	ROM 21	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110033	ROM 22	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110034	SIM 20	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110035	PSM 20	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110036	MAL 20	T8	21.10.2011	Ende Lebenszyklus
43110037	ATP 20	P8	01.01.2009	Reparatur-Phase
43110038	ROM 23	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110039	ROM 22/01 (-25 Grad C)	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110041	DCC 21	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110042	DCC 22	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110043	DCC 23	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110044	DCC 24	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110045	DIO 21	P7	19.11.2014	Ersatzteil-Phase
43110046	AIM 20	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110047	AOM 20	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110048	AIO 20	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110049	DCC 21/01	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110050	DCC 22/01	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110052	Leergehäuse zu PMC ED	P8	17.05.2010	Reparatur-Phase
43110054	BSM 20	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110055	ISA 20	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110056	DCC 21/30	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110101	PMC 21	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110102	PMC 21 D	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110103	PMC 21 A	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110104	PMC 21 AD	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110106	PMC 21 BD	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110109	PMC 21 E	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110110	PMC 21 ED	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110111	PMC 21 ED 36/48V	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110112	PMC 21 BED	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110114	PMC 21 ZD	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110117	PMC 21 D/01 (-25) 36V	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110119	PMC 21 E 36/48VDC	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110120	PMC 21 AED	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110123	PMC 21 BE	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110142	PMC 21 ABED	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110143	PMC 21 D 36/48V	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110144	PMC 21 D 36/48V (-25 Grad C)	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110176	PMC 21 A2BE	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110184	PMC 21 SD/01 IND 36/48V	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110201	PMC 22	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110202	PMC 22 D	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110203	PMC 22 A	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110204	PMC 22 AD	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110205	PMC 22 B	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase

Artikelnummer	Bezeichnung	Status	seit	Bemerkung
43110206	PMC 22 BD	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110207	PMC 22 ED 36/48V	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110208	PMC 22 EDS/01 36/48VDC IND.	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110209	PMC 22 E	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110210	PMC 22 ED	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110211	PMC 22 EZ	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110212	PMC 22/01 (-25)	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110214	PMC 22 ZD	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110219	PMC 22 AE	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110220	PMC 22 AED	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110221	PMC 22 AZ	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110222	PMC 22 BEZD	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110223	PMC 22 BE	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110224	PMC 22 BED	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110225	PMC 22 D/01	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110226	PMC 22 BD/02	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110229	PMC 22 E/02	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110230	PMC 22 EZ/02	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110231	Materialset zu PMC 22 EZ/02-43190004 DP-CPU 30 Print	P7	27.02.2013	Ersatzteil-Phase
43110238	PMC 22 EZD	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110242	PMC 22 ABED	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110250	PMC 22 AEZD	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110264	PMC 22 ABEZD	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110270	PMC 22 BED/01	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110276	PMC 22 A2BE	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110277	PMC 22 ED OHNE DISPLAY-AUFDRUCK	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110278	PMC 22 ED/01 36/48V (-25)	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110280	PMC 22 ABED 36/48V	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110282	PMC 22 D 36/48V	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110285	PMC 22 D 36/48V (-25)	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110286	PMC 22 S/01 (-25)	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110300	PMC 22 A/01	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110310	MVB 20	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110311	MVB 20 STECKER-E10HEX	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110312	MVB 20 STECKER-7A0HEX	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110313	MVB 20 STECKER-7B0HEX	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110314	MVB 20 STECKER-7C0HEX	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110315	MVB 20 STECKER-7D0HEX	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43110316	MVB 20 STECKER-7E0HEX	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120001	BPU 08	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120002	BPU 12	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120003	CPU 30	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120004	ROM 30	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120005	RAM 30	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120006	DIM 30	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120007	DOM 30	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120008	ATM 30	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120010	AOM 30 (O/+)	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120011	EXM 30	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120012	BSM 30	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120013	PSM 30 110/220VAC-24VDC, 1A	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120015	EPU 08	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120018	RMA 12	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120019	CPU 31 (24VDC)	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120023	MAL 30	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120028	DOM 32	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120031	SIM 30	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120032	AIM 30	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120033	AOM 31 (+/-)	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120034	AIM 31	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120035	DOM 31 250VAC/5A	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120038	DIM 31 110...240VAC/DC	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase

Artikelnummer	Bezeichnung	Status	seit	Bemerkung
43120039	DIM 32 12...48VAC/DC	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120041	AOD 30	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120043	TCC 30	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120044	TCC 31 (RS 232)	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120045	WP-1000	T8	04.12.2013	Ende Lebenszyklus
43120046	TCC 33 (RS 232)	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120055	EXM 31	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120057	TCC 33/01 (DIN 66019)	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120058	TCC 33/02 (RS 485)	P8	01.01.2009	Reparatur-Phase
43120059	TCC 33/06 (SWISSLOG SW AG)	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120061	TCC 34	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43120063	TCC 35 (RS 232)	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130001	BPU 40	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130002	EPU 40	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130003	CPU 40	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130004	CPU 41	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130005	RDC 40	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130006	ROM 40	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130007	ROM 50	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130008	ROM 42	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130009	ROM 43	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130010	BAT 40	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130012	ECA 40	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130013	FCM 40	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130014	TCC 40	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130015	BPU 41 BACK PANEL UNIT	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130016	AIM 40	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130020	MAL 40	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130021	DCF 40 A	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130022	DCF 40	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130023	DIM 40	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130024	DOM 40	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130026	AIM 41	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130027	DOM 41	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130028	DIM 41	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130030	CPU 43	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130031	TCC 41	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130033	CPU 44	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130035	CPU 46	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130040	CPU 41 LC	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130041	CPU 42 DP	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130042	BPU 42	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130043	CPU 45 DP	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130045	EPROM 64	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130046	EPROM 128	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130047	EEPROM 32	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43130048	EEPROM 64	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150001	PMC 10	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150013	PMC 10 W+D CPU 13	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150015	PMC 10/01 MONK-COTTON	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150016	PMC 10/02 GEIGER	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150021	DIO 10	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150022	DIO 11	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150023	DIM 11	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150024	DOM 11	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150025	DOM 10	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150030	DIO 11 (-25 C)	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150031	ROM 10	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150034	SIM 10	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150041	DCC 11	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150042	DCC 12	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150043	DCC 13	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase

Artikelnummer	Bezeichnung	Status	seit	Bemerkung
43150044	DCC 14	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150051	RMA 10	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150052	MBU 10	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150053	MBU 11	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150054	DOM 12	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150055	AIM 10	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150056	AOM 10	P8	01.01.2009	Reparatur-Phase
43150057	AIO 10	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150058	PMC 10 (-25 C)	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150061	RMA 13	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150062	PMC 10/03 WILLI	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43150063	PMC 10/04 WILLI LC	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43160002	PSU 31	P8	24.02.2014	Reparatur-Phase
43160003	PSU 33	P8	01.07.2004	Reparatur-Phase
43160004	PSU 33 OHNE AUFDRUCK	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43160006	PSU 31 P	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43160010	BS PSU 33	P8	01.07.2004	Reparatur-Phase
43160013	PSU 30 S OHNE AUFDRUCK	T8	05.12.2013	Ende Lebenszyklus
43160022	PSU 30 NOELL-PHB	P8	01.07.2004	Reparatur-Phase
43160024	PSU 30 NOELL-PHB-L	P8	01.07.2004	Reparatur-Phase
43160100	PSU 30 B BOSCH-DATENTERMINAL	P8	01.07.2004	Reparatur-Phase
43160101	PSU 30 SUN	P8	01.07.2004	Reparatur-Phase
43170001	CCA 30	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43170002	CCA 31	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43170003	CCA 32/1	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43170004	CCA 33	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43170005	CCA 34	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43170006	CCA 35	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43170007	CCA 36	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43170009	CCA 37	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43170010	VL PMC 20	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43170017	SK DIM 30 20 POL	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43170032	ACS 30	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43170034	KL 20 POL, DIGITALE I/O,PMC 20 + DIO 20	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43170037	KL 5 POL, ANALOG 0 + SPEISUNG, PMC 20	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43170051	CCA 30/5M	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43170101	BCA 01	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43170102	BCA 02	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43170103	MS-DIM 30	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43170104	MH-DIO 20	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43170105	MH-TCC 40	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43170106	SIS 20	P8	01.01.2006	Reparatur-Phase
43170107	HHI 20	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
43170108	MVBC-Interface SMD	P6	01.01.2006	Last-Order-Phase
43190001	PMC 21 MINI	P8	01.01.2009	Reparatur-Phase
43190002	PMC 21 MINI-S	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
43190003	LB PX20N EMV PX02	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
43190005	ZP-CPU 21	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
43210002	PLC 256 Compact	P8	17.01.2014	Reparatur-Phase
43210006	PEX 256	P8	17.01.2014	Reparatur-Phase
43210011	PLC 128 24/I 18/O	P8	17.01.2014	Reparatur-Phase
43220009	PLC 064 Picoline	P8	17.01.2014	Reparatur-Phase
43260002	PU 300	P8	17.01.2014	Reparatur-Phase
43270007	PLC 032 Euroline	P8	17.01.2014	Reparatur-Phase
43270025	CC5	P8	17.01.2014	Reparatur-Phase
43270026	CC6	P8	17.01.2014	Reparatur-Phase
43270035	CC8	P8	17.01.2014	Reparatur-Phase
43270036	PS 301	P8	17.01.2014	Reparatur-Phase
43270037	PS 300A	P8	17.01.2014	Reparatur-Phase
43270043	CC7	P8	17.01.2014	Reparatur-Phase
43270065	RP 6	P8	17.01.2014	Reparatur-Phase
43410001	MMI 20 LCD	P8	01.07.2004	Reparatur-Phase



Artikelnummer	Bezeichnung	Status	seit	Bemerkung
43410002	MMI 21 LCD	P8	01.07.2004	Reparatur-Phase
43410003	MMI 20 VFD	P8	01.07.2004	Reparatur-Phase
43410004	MMI 21 VFD	P8	01.01.2009	Reparatur-Phase
43410006	MMI 50 VFD	P8	01.07.2004	Reparatur-Phase
43410007	MMI 21 VFD BLUMER	P8	01.07.2004	Reparatur-Phase
43410009	MMI 21 VFD SHORT DELAY	P8	01.07.2004	Reparatur-Phase
43410012	MMI-EINSCHUBSTREIFEN	T8	05.07.2011	Ende Lebenszyklus
43410013	MMI 21 VFD BUSER	P8	01.07.2004	Reparatur-Phase
43410015	MMI 21 VFD BUSER HYDROMAG	P8	01.01.2009	Reparatur-Phase
43410016	MMI 21 VFD BUSER ROTAMAC	P8	01.07.2004	Reparatur-Phase
43410020	MMI-PC	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43410021	MMI-VE	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43510226	OIS 22 BEDI	T8	01.06.2004	Ende Lebenszyklus
43510227	OIS 21 BDI	T8	01.06.2004	Ende Lebenszyklus
43510228	OIS 22 BE	T8	01.06.2004	Ende Lebenszyklus
43510230	OIS 22 BEDG/04	P7	17.03.2011	Ersatzteil-Phase
43510231	OIS 21 BEDI	P8	17.08.2011	Reparatur-Phase
43570001	SK PMC H 22	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
43570002	SK PMC H DIO 20	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
43570003	ROM 25	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
43570004	KEY 20	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
43570005	ROM 26	T8	16.09.2011	Ende Lebenszyklus
43570006	RAM 26	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
43570010	ROM 27 A/01 EPROM-KASSETTE	T8	01.01.2006	Ende Lebenszyklus
43720011	TCI 01 (TELECOMMUNICATION INTERFACE)	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
43720012	TCI 02 (TELECOMMUNICATION INTERFACE)	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
43720013	TCR 01 (TELECOMMUNICATION REPEATER)	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
43730002	PCI CAN 1	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43730003	PCI CAN 2	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43730004	PCI 701	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43730005	PCI 712	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43730006	PCI 712 NT	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43730007	PCI 713S/fc	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43750017	ACA 30	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43750020	ACA 31	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43810001	MATERIALSATZ ZU BAHNHOFSTEUERUNG SBB	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43810002	MATERIALSATZ KNOTENRECHNER	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43810003	MB 031	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43810004	TRP 1	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870018	BSZ 366 BESTEUCKT PRINT .3 *SEKISUI*	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870019	MEDOS-PROGRAMMER NR 82-3126 IEC 220-240V	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870020	ELEKTRONIK-PRINT BSZ 367 FET	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870021	ELEKTRONIK-PRINT BSZ 366 FET	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870022	MEDOS-PROGRAMMER NR 82-3121 UL 100-240V	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870023	CODMAN-MEDOS TETE MAGNETIQUE	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870025	PG-CM/91 IEC MONTIERT 240VAC	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870031	PG-CM/91 UL 100-240VAC MONTIERT	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870038	SS 10	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870039	IWS 401 WETTERSTATION	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870040	IWS 402 WETTERSTATION	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870041	IWS 403 WETTERSTATION	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870042	IWS 404 WETTERSTATION	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870043	IG 2002 WAGENSEITE SPLIT	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870044	IG 2002/LT2001 HIGH-POWER 400VAC	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870045	IG 2002/LT2001 H.-P.SPLIT 400VAC O.WVD	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870046	IG 2002/LT2001 HIGH-POWER 230VAC	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870047	IG 2002/LT2001 H.-P.SPLIT 230VAC O.WVD	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870048	SPA01 NEUBAU-VARIANTE	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870049	SPA02 UMBAU-VARIANTE	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870050	MATERIALSATZ ZU SPROSSENFRAESE AFB3/MM	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870051	IG 2003/LT2001 H.-P. SPLIT 400VAC M. WVD	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870052	IG 2003/LT2001 H.-P. SPLIT 400VAC O. WVD	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus

Artikelnummer	Bezeichnung	Status	seit	Bemerkung
43870053	IG 2003 WAGENSEITE SPLIT	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870060	ELEKTRONIK SERVICE	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870061	STS Drucksensor 4-20mA mit Litzen	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870062	STS Drucksensor 4-20mA ohne Litzen	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870063	STS Steck-Adapter	T8	01.07.2004	Ende Lebenszyklus
43870280	LSGA-AP	T8	21.10.2011	Ende Lebenszyklus
43870281	LSGA-UP	T8	21.10.2011	Ende Lebenszyklus
44110001	CPU 751	P8	01.01.2004	Reparatur-Phase
44110003	CPU 762	P6	04.01.2012	Last-Order-Phase
44120001	DIC 701	P7	01.01.2007	Ersatzteil-Phase
44120002	DIOC 711	P8	18.09.2017	Reparatur-Phase
44120003	DIC 721	T8	09.11.2012	Ende Lebenszyklus
44120007	DOC 701	T8	27.11.2013	Ende Lebenszyklus
44120015	AIC 711	P6	01.04.2015	Last-Order-Phase
44120016	DDT 701S/00	T8	12.01.2018	Ende Lebenszyklus
44120017	AIC 712	P7	17.08.2011	Ersatzteil-Phase
44120018	AOC 701S/00	T8	01.01.2004	Ende Lebenszyklus
44120019	AOC 701	P8	01.06.2006	Reparatur-Phase
44120021	AOC 711S/00	T8	01.05.2005	Ende Lebenszyklus
44120025	CPU 704	P8	16.03.2015	Reparatur-Phase
44120026	CPU 705	T8	01.07.2006	Ende Lebenszyklus
44120027	CPU 704D	T8	12.01.2018	Ende Lebenszyklus
44120028	CPU 705D	T8	01.07.2006	Ende Lebenszyklus
44120032	CPU 703D	T8	01.07.2006	Ende Lebenszyklus
44120040	CPU 714	P8	01.01.2003	Reparatur-Phase
44120041	CPU 715	P8	01.01.2003	Reparatur-Phase
44120042	CPU 714R	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44120043	CPU 715R	P8	01.01.2003	Reparatur-Phase
44120045	EINSTEIGER-SET MAS DFE	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44120046	CPU 714S/00	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44120047	CPU 715S/00	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44120052	AIT 703	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44120065	CPU 725-L	P8	01.01.2003	Reparatur-Phase
44120071	CPU 721	T8	12.01.2018	Ende Lebenszyklus
44120077	CPU 727	P8	01.01.2008	Reparatur-Phase
44120081	AAC 705	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44120082	AAC 715	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44120083	DDC 712 B	T8	12.01.2018	Ende Lebenszyklus
44120084	DDC 712	P7	01.01.2009	Ersatzteil-Phase
44120090	DOT 705-R	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44120091	DOT 705-MR	P7	02.10.2012	Ersatzteil-Phase
44120095	DOT 705	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44120096	DOT 705-M	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44120100	DIC 741	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44120101	DOC 741	T8	12.01.2018	Ende Lebenszyklus
44120102	AIC 741	P8	01.01.2003	Reparatur-Phase
44120103	AIC 742	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44120104	AOC 741	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44130001	BBI 751	T8	01.01.2013	Ende Lebenszyklus
44130002	RSI 751	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44130004	CBI 751	T8	01.07.2011	Ende Lebenszyklus
44130005	RSI 771	P6	01.10.2017	Last-Order-Phase
44130006	RSI 772	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44130007	RSI 773	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44140002	SMC 761	T8	29.01.2014	Ende Lebenszyklus
44140100	SDM 751	T8	24.09.2013	Ende Lebenszyklus
44140101	SDM 752	T8	24.09.2013	Ende Lebenszyklus
44150000	MMIC 702 V 1.0	T8	29.01.2014	Ende Lebenszyklus
44150002	MMIC 701	T8	29.04.2014	Ende Lebenszyklus
44150003	MMIC 702	T8	08.05.2017	Ende Lebenszyklus
44150005	MMIC 704 BYSTRONIC	P8	01.01.2003	Reparatur-Phase
44150006	MMIC 704	P7	01.01.2003	Ersatzteil-Phase

Artikelnummer	Bezeichnung	Status	seit	Bemerkung
44150007	MMIC 702 LANCO	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44150008	MMIC 702 ROBERT & SCHNEIDER	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44150009	MMIC 702S/fc	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44150011	MMIC 702 SUNNEN	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44150015	MMIC 702 mit Lackschutz	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44150030	MMIC 702 VF-DISPLAY	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44150050	MMIC 705	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44150051	MMIC 705 FERROCONTROL	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44150099	TM 2500	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44150104	HMI 712 BYSTRONIC	P8	01.01.2007	Reparatur-Phase
44150106	HMI 714	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44150107	HMI 714S/fc	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44150150	HMI 715	T8	01.01.2003	Ende Lebenszyklus
44150202	GFO-57SQD/5.7" LCD MONO STN	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44150203	GFO-57CQD/5.7" LCD COLOR STN	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44150204	GALILEO SOFTWARE	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44150205	GALILEO ENGLISH SOFTWARE	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44150206	GFO 57EQD/5.7" EL MONO	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44150207	GFO-10TVD/10.4" LCD COLOR TFT	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44150208	GF-1 14" 24VDC	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44150209	GF1-10TVD/10.4" LCD COLOR TFT	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44150210	PCC-8MB-FA	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44150211	GFO-10SVD/10.4" LCD MONO STN	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44150301	SX30-0380R-S2-B-01	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44150500	PFXPP170BD13K00N00	T8	12.01.2018	Ende Lebenszyklus
44150501	GP 2300L Starter-Kit	T8	09.02.2011	Ende Lebenszyklus
44150502	GPW-CB02	T8	09.02.2011	Ende Lebenszyklus
44150503	CA1-COSALL-21	T8	09.02.2011	Ende Lebenszyklus
44150504	GP2301-LG41-24V	T8	09.02.2011	Ende Lebenszyklus
44150505	MAS Modbus Kabel (Pro-face)	T8	09.02.2011	Ende Lebenszyklus
44150506	ST401-AG41-24V	T8	09.02.2011	Ende Lebenszyklus
44150508	AGP-3301-L1-D24	T8	12.01.2018	Ende Lebenszyklus
44150510	HMI 3400-T1-D24-M	P7	01.01.2010	Ersatzteil-Phase
44150511	HMI 3500-T1-D24-M	P7	01.01.2010	Ersatzteil-Phase
44150512	HMI 3600-T1-D24-M	P7	01.01.2010	Ersatzteil-Phase
44170005	TBA 704S	T8	12.01.2018	Ende Lebenszyklus
44170008	CCA 702	T8	16.09.2011	Ende Lebenszyklus
44170009	CRA 701	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44170013	CCA 701-50	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44170015	TBA 703S	T8	12.01.2018	Ende Lebenszyklus
44170021	MFA 751	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44170022	CTA 702	P7	04.07.2011	Ersatzteil-Phase
44170023	CCI 701	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44170025	TBA 706	P7	21.10.2016	Ersatzteil-Phase
44170040	REL 701-1S	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44170043	CCA 705-GF	P8	08.02.2011	Reparatur-Phase
44170047	CBT 701	T8	12.01.2018	Ende Lebenszyklus
44170048	SUH 701-A	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44170052	CCA 706/1,5M	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44170053	CCA 704-T/5M	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44170057	MD 45	T8	10.02.2011	Ende Lebenszyklus
44170058	DAA 701	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44170059	AD-KI DIT 7xx-T/-TH	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44170060	AD-Gr DIT 7xx-T/-TH	P6	29.01.2014	Last-Order-Phase
44170061	AD KL Robel	T8	29.01.2014	Ende Lebenszyklus
44170062	AD GR Robel	T8	29.01.2014	Ende Lebenszyklus
44170500	ETK-Robel 9008142009	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44170501	ETK-Robel 9008142011	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44170502	ETK-Robel 9008142002	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44170503	ETK-Robel 9008142005	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44170504	ETK-Robel 9008142006	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44170505	ETK-Robel 9008142007	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus

Artikelnummer	Bezeichnung	Status	seit	Bemerkung
44170506	ETK-Robel 9008142012	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44170507	ETK-Robel 9008142004	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44170508	ETK-Robel 9008142014	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44170509	ETK-Robel 9008142008	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44170510	ETK-Robel 9008142045	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44310002	CPU 853	T8	01.01.2000	Ende Lebenszyklus
44310003	CPU 854	P7	27.09.2012	Ersatzteil-Phase
44312063	TCC 35 (RS232)	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44370001	MKA 801	T8	17.05.2010	Ende Lebenszyklus
44370002	CBI 801	T8	01.01.2000	Ende Lebenszyklus
44370003	PSM 852	P7	30.06.2011	Ersatzteil-Phase
44610002	CPU 752 MAILLEFER	P8	01.01.2007	Reparatur-Phase
44610101	CPU/KL	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44610102	CPU/GR	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44610701	RIO DDC 711 T	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620001	DIS 50	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620002	AIT 702S/Konvekta	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620004	DIM 50	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620006	DIM 51	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620007	DOS 50	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620010	DOM 50	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620011	DOM 51	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620012	DOM 52	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620013	AIS 50	P8	01.01.2007	Reparatur-Phase
44620014	AIS 51	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620019	AOS 50	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620020	MMS 50	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620021	MMS 51	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620022	MMS 52	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620035	AAC 711S/lu	P7	17.03.2011	Ersatzteil-Phase
44620050	DTC 703	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620101	IM 24	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620104	IE 24	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620105	IE 48	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620106	IE 230	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620107	OM 24	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620110	OE 24/0.5	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620111	OE 24/2.0	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620112	OE 230/5.0	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620113	IM 24N	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620114	IE 24N	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620115	IM 24D	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620151	IO 200 COLT	P7	03.10.2012	Ersatzteil-Phase
44620152	DI 200 COLT	P7	17.03.2011	Ersatzteil-Phase
44620153	DO 200 COLT	P7	17.03.2011	Ersatzteil-Phase
44620154	AI 200 COLT	P7	17.03.2011	Ersatzteil-Phase
44620155	AO 200 COLT	P7	17.03.2011	Ersatzteil-Phase
44620156	IO 300 L COLT	P8	17.03.2011	Reparatur-Phase
44620201	3UE-DIO 731 6753-101	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620202	UE-DIT 701 6753-103	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620203	UE-DOT 701 6753-104	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620204	UE-DOT 702 6753-105	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620205	UE-DOT 703 6753-...	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620350	CPU 704S/00	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620351	DIT 701S/00	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620352	DOT 701S/00	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620353	DOT 703S/00	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620354	AIC 702S/00	P8	08.10.2014	Reparatur-Phase
44620355	DOC 701S/00	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620356	DOT 701S/01	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620357	AIC 702S/01	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620360	AIC 702S/02	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus

Artikelnummer	Bezeichnung	Status	seit	Bemerkung
44620400	GI-DIOC 711 DEAK	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620402	GI-DIT 701 DEE-1	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620403	GI-DOT 701 DAE-1	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620404	GI-DIT 702 DEE-2	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620405	GI-DIT 703 DEE-3	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620407	GI-DOT 703 DAE-3	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620408	GI-DOT 702 DAE-2	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620410	GI-AIC 711 AEK-1	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620411	GI-AIC 712 AEK-2	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620412	GI-AOC 711 AAK-1	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620501	DIC 701S/fc	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620502	DDC 701S/fc	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620504	DIT 701S/fc	P8	01.01.2007	Reparatur-Phase
44620507	DOC 701S/fc	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620509	DDT 701S/fc	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620510	DOT 701S/fc	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620511	DOT 702S/fc	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620513	AIC 701S/fc	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620519	AOC 701S/fc	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620541	CPU 715S/fc	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620553	AIT 704S/fc	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620556	AOT 704S/fc	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620573	CPU 723S/fc	Canceled	12.01.2018	Abbruch Lebenszyklus
44620574	CPU 723S/00	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620575	TCPU 725-LS/fc	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620576	CPU 725-LX/fc	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620577	CPU 727S/fc	P8	01.01.2007	Reparatur-Phase
44620578	CPU 727X/fc	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620580	DDC 711S/fc	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620581	DDC 791	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620582	DDC 792	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620583	DDC 791-1	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620584	DDC 791-2	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620604	CTA 701S/HB	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620610	DOT 701S/HB	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620651	AIT 702S/HB	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620664	CPU 724S/HB	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620665	CPU 725S/HB	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620701	DDC 711T Telemecanique	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620702	RIO DIT 701-T	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620703	RIO DOT 701-T	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620704	RIO AIT 701-T	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620705	RIO AIT 702-T	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620706	RIO AOT 701-T	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620707	RIO PWT 701-T	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620708	RIO DOT 702-T	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620709	RIO DIT 702-TV	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620710	RIO DOT 704-TV	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620711	RIO FCC 711-T	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44620800	DDC 711/lb	P8	01.01.2009	Reparatur-Phase
44620801	DIT 701/lb	T8	05.12.2013	Ende Lebenszyklus
44620802	DOT 701/lb	P8	01.01.2009	Reparatur-Phase
44620803	AIT 704/lb	T8	05.12.2013	Ende Lebenszyklus
44620804	AOT 704/lb	T8	05.12.2013	Ende Lebenszyklus
44670002	WACHENDORFF SET MOBI MMIC 704 HMI 714	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44670004	BR 50	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44670006	WACHENDORFF SET OHNE MOBI	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44670007	MAS-DEMOKOFFER	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44670008	Ethernet Switch 10/100 MBIT/S 8*TP	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44670009	TPC 800-TG	Canceled	15.05.2018	Abbruch Lebenszyklus
44670020	BOX-CTA 701	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44670021	MT-CPU 751 NEUTRAL	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus

Artikelnummer	Bezeichnung	Status	seit	Bemerkung
44670104	BC	P8	01.01.2009	Reparatur-Phase
44670107	BCC 30	P8	01.01.2009	Reparatur-Phase
44670108	BCC 300	P8	01.01.2009	Reparatur-Phase
44670118	CPU BATT	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44670200	DE-DC-HCB	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44670201	DE-DT-HCB	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44670210	UE-TBA 710	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44670301	AD-DC701 GESPAC 10ER-SET BEDRUCKT	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44670302	AD-DT701 GESPAC 20ER-SET BEDRUCKT	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44670406	GI-CTA 701 ATZ-1	T8	01.01.2007	Ende Lebenszyklus
44670501	TBA 701S/fc	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670502	TBA 702S/fc	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670504	CTA 701S/fc	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670505	TBA 704S/fc	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670507	CCA 701S/fc	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670510	ISA 701S/fc	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670511	OSA 701S/fc	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670515	TBA 703S/fc	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670516	TBA 710S/fc	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670517	TBA 711S/fc	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670518	CTA 721S/fc	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670520	GCA 701	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670524	TBA 705S/fc	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670530	TBA 701S/MUX	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670531	TBA 702S/MUX	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670532	FMC 701S/fc	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670546	LG-CE 752S/fc LILA BEDRUCKT	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670600	LG-DT 701 SMARAGDGRÜN	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670601	LG-DP 701 SMARAGDGRÜN	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670604	CTA 701S/HB	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670700	AD-DC LUWA	P8	01.01.2009	Reparatur-Phase
44670701	AD-DT LUWA	P8	01.01.2009	Reparatur-Phase
44670702	AD-DT LUWA 180 GRAD	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670703	AD-DC LUWA 180 GRAD	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670704	RIO CTA 703-T	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670705	RIO TBA 703	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670706	RIO TBA 705	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670707	RIO TBA 707	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44670804	CTA 721/lb	T8	12.01.2018	Ende Lebenszyklus
44810004	MC 705/476A MOTORCONTROLLER (CPU 705)	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44810005	IRC 714/486A RAUMCONTROLLER (CPU714)	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44810006	LC 704/496A LICHTCONTROLLER MIT CPU 704	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44810009	CTR 705/502A COUNTER (CPU 705)	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44810011	LWL	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44810012	MTRH 24	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44810013	CPU 752S/BM	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44810014	IRC 705/510A (CPU 705)	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44810015	IRC 704/486A RAUMCONTROLLER (CPU 704)	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44810016	LG 751 SCHMAL MIT SMM-FEDER	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44810020	IM 200 COLT	P7	03.10.2012	Ersatzteil-Phase
44810021	CCS 2000 B COLT	T8	05.12.2013	Ende Lebenszyklus
44810022	BP 100 COLT	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44810025	CPU 724S/BA	T8	05.12.2013	Ende Lebenszyklus
44810026	DOT 703S/01	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44810027	IDDU Indumont	P7	17.03.2011	Ersatzteil-Phase
44810028	Deckel IDDU Indumont	T8	12.01.2018	Ende Lebenszyklus
44810029	CPU 725-LS/SU	T8	05.12.2013	Ende Lebenszyklus
44810030	CPC 721 Option AWB	T8	01.01.2001	Ende Lebenszyklus
44810031	CPU 726S/BA	T8	04.01.2012	Ende Lebenszyklus
41230007	MFT DS22A	P7	04.11.2016	Ersatzteil-Phase
44150004	MMI 751	T8	16.07.2018	Ende Lebenszyklus
44150010	MMI 751S/fc	T8	16.07.2018	Ende Lebenszyklus

Artikelnummer	Bezeichnung	Status	seit	Bemerkung
44170035	CCA 752-1M	T8	16.07.2018	Ende Lebenszyklus
44170036	CCA 752-2M	T8	16.07.2018	Ende Lebenszyklus
43730001	PCI 30	T8	05.07.2011	Ende Lebenszyklus
44170027	TBA 708	P7	29.01.2019	Ersatzteil-Phase
44120064	CPU 724-L	T8	23.10.2014	Ende Lebenszyklus
44310001	CPU 852	T8	02.07.2018	Ende Lebenszyklus
47631251	Falsch angelegter Artikel, kann ueberschrieben werden	Canceled	07.06.2019	Abbruch Lebenszyklus
47631211	PMC 21/22 Abdeckung Display	P8	15.06.2016	Reparatur-Phase
49250170	PMC 21/22 Erdungsfeder	P8	15.06.2016	Reparatur-Phase
47631213	PMC 21/22 Modulabdeckung Mitte	P8	15.06.2016	Reparatur-Phase
47631214	PMC 21/22 Modulabdeckung Aussen	P8	15.06.2016	Reparatur-Phase
49240067	PMC 21/22 Schieber mit Feder	P8	15.06.2016	Reparatur-Phase